



VIDEO SEGURIDAD



¿Por qué no puede ver sus cámaras por Internet?

Cuando no tenga acceso a Internet verifique desde su computadora local, cualquiera o todos los pasos que a continuación se mencionan:

- 1.- Verifique que la computadora local este encendida.
- 2.- Verifique que el Sistema GeoVision este abierto.
- 3.- Verifique que el Sistema GeoVision indique que las cámaras estén grabando, sino iniciar grabación. (Si los títulos de las cámaras cambian a color de rosa al registrar movimiento, quiere decir que si esta grabando).
- 4.- Verifique que el Sistema GeoVision indique en la parte derecha de la pantalla la palabra WEB, sino seleccione el icono de "Red" y seleccione "Servidor WebCam", el cual mostrara un cuadro de texto usted seleccione OK y Listo, se encenderá la palabra WEB.






Tecnología Inteligente Aplicada



VIDEO SEGURIDAD



Servidor WEB

5.- Minimize nuestro sistema de cámaras, para ver el fondo de Windows y Verifique que en su pantalla se encuentre el DNS minimizado. Ver foto de abajo.



Haga doble clic sobre el icono DNS, y lea que el Status de este programa que es el enlace a nuestro servidor, diga: Update Succesfull (Actualizacion exitosa), de no decir esta frase y decir: “Failed Occurred”, darle un clic al botón SAVE, para Actualizar el enlace y entonces cambiará el Status a “Update Succesfull”.